

Placa Sintonizadora de TV PCI Real Angel 330 PowerColor

Guia de Instalação Rápida

Requisitos Mínimos do Sistema

- Pentium II 450 MHz ou CPU equivalente e 128 MB RAM
- Placa Sound Blaster ou placa de som equivalente
- Uma entrada PCI
- Drive de CD-ROM para instalação do programa
- Windows XP, 2000 ou 98SE
- Espaço livre em disco de 30 MB para instalação do programa básico

Requisitos Recomendados para o Sistema

- Pentium 4 de 2,4 GHz ou CPU equivalente e 256 MB RAM
- Placa Sound Blaster ou placa de som equivalente
- Uma entrada PCI
- Drive de CD-ROM para instalação do programa
- Windows XP SP2 com DirectX 9.0 instalado
- Espaço livre em disco de 30 MB para instalação do programa
- 600 MB a 3 GB por hora de vídeo gravado
- Fonte de energia ATX e computador Host podem suportar PCI 2.2

1. Conteúdo da embalagem

Placa Sintonizadora de TV

Guia de Instalação Rápida

Controle Remoto

CD com o Programa

Cabo para Áudio Externo

Cabo Multifuncional

Receptor Remoto com Infravermelho


Antena FM

Baterias

Adaptador de Antena de TV

Suporte Discreto (opcional)

2. Conexão



1. Entrada para Antena de TV

Conecte a uma entrada de antena de TV ou cabo de TV.

2. Entrada de Antena FM

3. Conecte a uma Antena FM

Cabo Multifuncional

A. Entrada de Áudio

Use um cabo de áudio (não incluído) para conectar a uma fonte de áudio, como CD, VHS, DVD, ou VCD.

B. Saída de Áudio Externo

Use o cabo de áudio apropriado (não incluído) para conectar a porta de entrada de linha da sua placa de som.

C. Entrada de S-Video

Use um cabo S-Video (não incluído) para conectar a uma fonte de vídeo, DVD, V8, S-Video.


D. Entrada de Vídeo Composto

Use um cabo de vídeo Composto (não incluído) para conectar a uma fonte de vídeo.

4. Controle Remoto

Conecte o receptor remoto com infravermelho.

3. Instalação do Hardware



Conexão da Placa de Som

A placa sintonizadora de TV Real Angel 330 oferece conexões externas a sua placa de som (Line-In).

Para alcançar uma qualidade máxima de áudio os usuários não deverão usar conexões internas e externas simultaneamente.

1--- Porta de entrada da placa de som.

2--- Outra porta para o cabo de áudio

3--- Porta de saída do cabo multifuncional

Modo de Conexão: Uma porta do cabo de Áudio se conecta à entrada da placa de som ou entrada de Microfone (não recomendado); uma outra porta se conecta à saída do cabo multifuncional.

Nota

O cabo de áudio externo utiliza código de cores. Conecte a tomada à porta de saída de áudio na placa sintonizadora PCI e a tomada azul à porta de entrada de linha da sua placa de som ou placa-mãe.

Para alcançar o melhor desempenho, a placa sintonizadora de TV não deverá compartilhar seu IRQ (Requisição de Interrupção). Por favor, consulte a seção de resolução de problemas para maiores detalhes.

Confirmação

- Verifique todas as suas conexões, incluindo as de energia e áudio.
- Certifique-se de que estejam funcionando adequadamente antes de colocar o painel do computador de volta no gabinete. Faça o teste ligando o fio de alimentação. Se o seu computador não estiver carregando o sistema operacional, por favor, verifique novamente a conexão dos cabos.
- Recoloque o painel do computado.

Antena de TV e FM

Para concluir a instalação do seu equipamento, conecte a antena de FM ao conector superior e o seu sinal de TV no conector inferior. Ajuste a antena de FM para uma recepção perfeita.

Agora você está pronto para prosseguir! Você está a um passo de aproveitar o seu Real Angel 330. Por favor, consulte as notas a seguir e continue até o próximo passo.

4. Instalação do Driver e do Programa

Ao colocar o CD, o Sistema Operacional iniciará automaticamente a instalação.

4.1. Instalação do Driver

Passo 1: Coloque o CD do driver no drive de CD-ROM, busque o CD, Clique em **"Instalação do Driver"** ou execute Driver\Setup.exe, em seguida pressione **"Próximo "** para continuar.

Passo 2: Clique em **"Next"** (Próximo) para continuar a instalação

Passo 3: Por favor, instale primeiro o Microsoft DirectX 9.0, selecione **"I accept"** (Eu Aceito), em seguida clique em **"Próximo"** para continuar.

Passo 4: Clique em **"Finish "** (Concluir) para instalar o Microsoft DirectX 9.0

Passo 5: Encontre o equipamento para **"Real Angel 330"** e clique em **"Continuar Assim mesmo"**.

Passo 6: O sistema irá solicitar que reinicie o PC ao clicar em **"Concluir"** após a instalação.

Passo 7: Abra o painel de controle e selecione **"Sistema" — "Propriedades do Sistema" — "Gerenciador de Dispositivos" — "Hardware"**, em seguida verifique se o driver foi instalado corretamente.

4.2. Instale o aplicativo para o Real Angel 330

Clique em **"Software"** ou execute Real Angel 330\Steup.exe para instalar o Real Angel 330.

Passo 1: Clique em **"Sim"** para instalar o **"Windows Media Tools"**

Passo 2: Clique em **"Sim"** após instalar o **"Windows Media Tools"**

Passo 3: Após Windows Media por favor clique em **"Próximo"** para seguir o guia de instalação do aplicativo

Passo 4: Escolha o diretório para instalação, se desejar alterar o que foi recomendado, por favor clique em **"Procurar"** (e clique em **"Próximo"** (Prefira o Recomendado)

Passo 5: Escolha as partes de instalação em múltiplas escolhas e clique em **"Próximo"**.

Passo 6: Clique em **"Próximo t"** para iniciar a instalação

Passo 7: O programa começa a copiar os arquivos.

Passo 8: Clique em **"Concluir"** para reiniciar o seu PC após a instalação

Passo 9: Você encontrará os ícones RA330 TVPro como esses.

5. Resolução de Problemas

1) Erro: você não tem equipamento para captura de vídeo

- Se você observar essa mensagem após clicar no ícone, significa que o driver não foi instalado corretamente e você terá de instalá-lo novamente.
- Por favor, verifique o “Gerenciador de Dispositivos”, observe se o driver não foi instalado corretamente. Por favor, instale os drivers novamente.
- Se você continuar a observar o mesmo erro após instalar pela segunda vez, pode estar havendo um conflito de IRQ (requisição de interrupção). Por favor, tente reinstalar a placa em outra entrada PCI para solucionar o problema.

2) Vídeo OK / Sem Áudio

- Se você tiver uma imagem nítida e não tiver áudio, verifique o seguinte:
 1. Verifique o painel de controle de áudio na caixa de diálogo controle de volume do Windows. Certifique-se de que o som não esteja desativado.
 2. Assegure-se de que o cabo de retorno de áudio esteja conectado entre a saída de áudio da placa sintonizadora de TV e a entrada de linha da sua placa de som. Após fazer isso, verifique, por favor, se a fonte de áudio está selecionada na Entrada de Linha no Dispositivo do Sistema nas Configurações de RA330 TVpro.

3) Por que estou sem imagem (tela preta)?

- Tente reiniciar o software do aplicativo.
- Tente reinstalar o driver do dispositivo REAL ANGEL 330.

4) Por que a cor e o som apresentam problemas quando eu assisto TV?

- Verifique, por favor, se “Country and Zone” (País e Zona) estão corretos.

5) Por que a qualidade da TV é tão ruim?

- Verifique, por favor, a qualidade do sinal de áudio. Se persistir o problema, coloque um amplificador de sinal.

6) Alguns quadros estão se perdendo e há problemas de sincronização A/V na reprodução de programas de TV gravados.

- Verifique, por favor, se o sistema do PC atende aos requisitos mínimos. Se não, por favor, verifique o drive de som ou instale o programa WDM da placa de som.

7) Há muito ruído quando reproduzo um arquivo gravado.

- Talvez quando você tenha gravado o programa em volume muito alto da entrada de linha. Por favor, ajuste o volume para médio e tente novamente.
- Talvez o problema seja causado pela placa de Som, algumas placas de som de baixo custo apresentam problemas de gravação. Não esqueça de atualizar também o driver da placa de vídeo.

Por favor, visite nosso site na Internet e também Perguntas Mais Freqüentes caso precise de ajuda. Não deixe de entrar em contato conosco caso surja algum problema.

<http://www.powercolor.com> região EUA.

Observação: Nossos produtos são atualizados com muita frequência. Os acessórios e programas que acompanham o produto podem não ser exatamente aqueles mostrados. As especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.