

Carte PCI Tuner TV PowerColor Real Angel 330

Guide d'Installation Rapide

Spécifications Minimales du Système

- Pentium II 450 MHz ou CPU équivalent et 128 Mo RAM
- Sound Blaster ou carte son équivalente
- Un logement PCI
- Un lecteur CD-ROM pour l'installation logicielle
- Windows XP, 2000 ou 98SE
- 30 Mo d'espace disque libre pour l'installation logicielle basique

Spécifications Recommandées du Système

- Pentium 4 2.4 GHz ou CPU équivalent CPU et 256 Mo RAM
- Sound Blaster ou carte son équivalente
- Un logement PCI
- Un lecteur CD-ROM pour l'installation logicielle
- Windows XP SP2 avec DirectX 9.0 installé
- 30 Mo d'espace disque libre pour l'installation logicielle basique
- 600 Mo à 3 Go par heure d'enregistrement vidéo
- Source d'alimentation ATX et l'ordinateur d'hébergement peut supporter PCI 2.2

1. Contenu de l'emballage

Carte Tuner TV

Guide d'Installation Rapide

Télécommande

CD Logiciel

Câble Audio Externe

Câble Multifonctions

Récepteur IR Distant


Antenne FM

Batteries

Adaptateur d'Antenne TV

[Attache Discrète \(optionnel\)](#)

2. Connexion



1. Entrée d'Antenne TV

Connecter à une antenne TV ou l'entrée d'un câble TV.

2. Entrée Antenne FM

3. Connecter à une antenne FM

Câble Multifonctions

A. Entrée Audio (Audio-In)

Utiliser un câble audio (non fourni) pour connecter une source audio, telle que CD, VHS, DVD, ou VCD.

B. Sortie Audio Externe (Audio-Out)

Utiliser le câble audio fourni (non inclus) pour connecter au port Entrée de Ligne (Line-In) de votre carte son.

C. Entrée S-Vidéo (S-Video-In)

Utiliser un câble S-Vidéo (non fourni) pour connecter à une source vidéo, telle que DVD, V8, S-Video.


D. Entrée Composite (Composite-In)

Utiliser un câble Composite vidéo (non fourni) pour connecter à la source vidéo.

4. Télécommande

Connecter le récepteur IR distant.

3. Installation Matérielle



Connexion de la Carte Son

La carte Tuner TV Real Angel 330 offre des connexions externes à votre carte son (Line-In).

Pour obtenir une qualité audio maximale, il est suggéré aux utilisateurs d'utiliser les connexions internes et externes simultanément.

1--- Port d'entrée de ligne de la carte son

2--- Autre port du câble audio

3--- Port de sortie du câble multifonctions

Méthode de Connexion: un port du câble audio se connecte à la ligne d'entrée de la carte son ou à l'entrée du microphone (non recommandé); un autre port se connecte avec la sortie du câble multifonctions.

Note

Le câble audio externe est codé avec des couleurs. Connecter la fiche au port Audio-Out de la carte PCI Tuner et la fiche bleue au port "Line-In" de votre carte son ou carte principale.

Pour obtenir les meilleures performances, la carte Tuner TV ne devrait pas partager son IRQ. Veuillez consulter la section Dépannages pour plus de détails.

Confirmation

- Vérifiez toutes vos connexions, incluant l'alimentation et l'audio.
- Assurez-vous que cela fonctionne correctement avant de remettre votre boîtier d'ordinateur. Testez-le en branchant le cordon d'alimentation. Si votre ordinateur ne redémarre pas, veuillez vérifier les connexions de votre câble à nouveau.
- Remettez le boîtier de l'ordinateur.

Antenne TV et FM

Pour compléter votre installation matérielle, connectez l'antenne FM au connecteur supérieur et votre signal TV au connecteur inférieur. Ajustez l'antenne FM pour une réception optimale.

Maintenant vous êtes prêt à continuer! Vous avez franchi la première étape pour pouvoir bientôt d'apprécier votre Real Angel 330. Veuillez consulter les notes qui suivent et procéder à l'étape suivante.

4. Installation de Logiciel et de Pilote

Lors de l'insertion du CD, le Système d'Exploitation démarrera automatiquement l'installation.

4.1. Installation de Pilote

Etape 1: Insérez le CD du pilote dans le CDRom, naviguez sur le CD, Cliquez "**Installation de Pilote**" ou exécutez Driver\Setup.exe, puis pressez "**Suivant**" pour continuer.

Etape 2: Cliquez "Suivant" pour continuer l'installation

Etape 3: Veuillez installer Microsoft DirectX 9.0 en premier, choisissez "J'accepte" puis cliquez "**Suivant**" pour continuer.

Etape 4: Cliquez "terminer" pour installer Microsoft DirectX 9.0

Etape 5: Trouvez l'équipement pour "**Real Angel 330**" et cliquez "**Continuer De toute façon**".

Etape 6: Le système vous informera de redémarrer le PC en cliquant "**Terminer**" après l'installation.

Etape 7: Ouvrez le panneau de contrôle et sélectionnez "Système" — "Propriétés du Système" — "Gestion des Périphériques" — "Matériel", et vérifiez si le pilote a été correctement installé.

4.2. Installer l'application pour Real Angel 330

Cliquez "**Logiciel**" ou exécutez Real Angel 330\Setup.exe pour installer Real Angel 330.

Etape 1: Cliquez "**Oui**" pour installer "**Outils Média Windows**"

Etape 2: Cliquez "**Oui**" après l'installation de "**Windows Media Format 9**"

Etape 3: Après Windows Media, veuillez cliquer sur "**Suivant**" pour suivre le guide d'installation d'application

Etape 4: Choisissez le répertoire pour l'installation, si vous voulez changer celui qui est recommandé, veuillez cliquer "**Personnalisé**" et cliquez "**Suivant**" (choisir Recommandé est mieux)

Etape 5: Choisissez les parties de l'installation dans les choix multiples et cliquez "**Suivant**"

Etape 6: Cliquez "**Suivant**" pour démarrer l'installation

Etape 7: Le programme démarre la copie des fichiers.

Etape 8: Cliquez "**Terminer**" pour redémarrer votre PC après l'installation

Etape 9: Vous verrez l'icône RA330 TVPro comme ici.

5. Dépannages

1) Erreur: vous n'avez pas de matériel de capture vidéo

- Si vous voyez ce message après avoir cliqué sur l'icône, cela signifie que le pilote n'a pas été installé avec succès et que vous devez probablement l'installer à nouveau.
- Veuillez vérifier le "Gestionnaire de Périphériques", vérifiez si le pilote est installé correctement. Veuillez installer le pilote à nouveau.
- Si vous expérimentez la même erreur après avoir installé pour la seconde fois, il y a peut-être un conflit d'IRQ. Veuillez essayer de réinstaller la carte dans un autre logement PCI pour résoudre ce problème.

2) Vidéo OK / Pas d'Audio

- Si vous avez une image claire mais pas d'audio, vous pouvez vérifier ce qui suit:
 1. Vérifier le panneau de contrôle audio dans la boîte de dialogue Contrôle du Volume Windows. Assurez-vous qu'il n'a pas été paramétré sur muet.
 2. Assurez-vous que le câble externe de boucle arrière est connecté entre la sortie audio (Audio-Out) de la carte Tuner TV et l'Entrée de Ligne (Line-In) de votre carte son. Une fois ceci fait, veuillez vérifier et sélectionnez la source audio pour être "Line-In" dans Périphérique du Système dans Paramètres de RA330 TVpro.

3) Pour je ne peux pas voir l'image (écran noir)?

- Essayez de redémarrer le logiciel d'application.
- Essayez de réinstaller le pilote de l'appareil REAL ANGEL 330.

4) Pour la couleur et le son ont des problèmes lorsque je regarde la TV ?

- Veuillez vérifier si "Pays et Zone" est correct.

5) Pourquoi la qualité de la TV est très mauvaise?

- Veuillez vérifier la qualité du signal du câble. Si la qualité est vraiment mauvaise, ajouter un amplificateur de signal.

6) Il y a des pertes de cadres et de synchronisation A/V lors de la lecture de programmes TV enregistrés.

- Veuillez vérifier si le système PC est compatible avec les spécifications minimales. Si non, veuillez vérifier le pilote sonore ou installez un programme de pilote WDM de carte son.

7) Il y a plus de bruit lors de la relecture d'un fichier enregistré.

- Peut-être que lors de l'enregistrement du programme le volume de l'Entrée de Ligne (Line-In) est trop élevé. Veuillez ajuster le volume et essayer à nouveau.
- Peut-être que le problème est causé par la Carte son, certaines cartes sons pas chères ont un problème d'enregistrement. Aussi, mettez à jour le pilote de la carte vidéo.

Veuillez visiter notre site web et QFP pour plus d'aide. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre problème.

<http://www.powercolor.com> région Etats-Unis.

Remarque: En raison de mises à jour fréquentes de nos produits, les accessoires et logiciels fournis peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux montrés. Les spécifications peuvent être modifiées sans prévenir.